PCH100-30 形 交 流 安 定 化 源

扱 説 明

菊水電子工業株式会社

NP-32635 B 7510100 · 205K14

年月日 78.6.28 舞号

s-792897

## - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。


弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。



Ħ

外

0

概 説 • 特 徽

## 1. 概 説

菊水電子 PCH100-30形交流安定化電源は出力 3 KVA 低歪率,高速応答,高 安定精度を有しなおかつ従来の電源に見られない程の超小型化に成功したリニアア ンプ方式の精密交流安定化電源です。

本器の出力は平衡出力になっておりシャーシーは絶縁状態になっています。 出力の負荷による変動は後面パネルの調整器を操作する事によって負荷の変化に対 して実質的に零にすることができます。

本器の安全性については別項目にて詳細に説明されていますがその大きな特徴は 負荷側にランプ、モータなどのような起動特性を有する機器を接続する場合、従来 の電源では瞬時にしゃ断する方法が採られていましたが、本器においては、このよ うな停電状態を避けるため、また、再度復帰させなければならない手間を省くため、 瞬時に制御出力を止め、同時に入力と出力を疑似的に直結する方法を採っています。 その他万全を尽して安全保護対策を施しています。

本器の放熱処理は当社独自の設計によるクーリングパッケージ方式を採用し充分 に熱対策を行っています。

#### 2. 特 徵

(1) 低 歪 率

正弦波

1%以下

② 高速応答

400 µS

(3) 効率が高い

70 %

- (4) 入力歪率が10%でも使用可能(但し出力容量は2kVAとなる)。
- (5) 出力安定度が入力変動範囲±10%に対して±0.2%以下。 負荷変動は調整可能(REGULATION ADJ付)
- (6) シャーシーが電源ラインより絶縁されている。
- (7) 負荷による変動は調整器により全ての負荷に対し零にする事ができる。
- (8) 三重の安全保護回路が備えてあります。
- (9) 起動時の過負荷に対して入力と出力の直結方式を採用している。

粹

**せ** 様 2/<sup>页</sup>

## 3. 仕 様

形 名: PCH 100-30

定格 出力 容量: 3 kVA (入力歪率10%の場合2kVA)

入 力 電 圧: 100 V±10%

入 力 周 波 数 : 50/60 Hz

入 力 相 数 : 単 相

入力電圧波形歪率: 最大5%または10%(出力容量2kVA)

定格出力電圧: 100 V出力電圧可変範囲: ± 2 %

出力電圧安定度: 電源変動 ± 0.2 % (注)1

負荷変動 -0.1% ~ +1.0% (注)2

出力電圧波形歪率: 1.0%以下

入 出 力 電 圧 位 相 差 : 2 度以下

負 荷 力 率: 1.0~0.7(100%出力)

効 率 : 約70%(入力歪率5%時),

約50%(入力歪率10%時)

電 流 計: AC 40 A 2.5級

周 囲 温 度: 0~+40°C

湿 度: 90% RH以下

外 形 寸 法 : (W)430×(H)320×(D)450 mm

最 大 : (W)431×(H)370×(D)535 mm

重 量:約50 Kg

耐 電 圧: 電源入力端子対シャーシー間

AC 50/60Hz 1000V/1分間

絶 緑 抵 抗 : 電源入力端子対シャーシー間

DC 500V 20MΩ以上

周波数同期範囲: 50Hz (47Hz~53Hz)

 $60 \, \text{Hz} \, (57 \, \text{Hz} \sim 62 \, \text{Hz})$ 

最大瞬時出力電流 : 42.5 A


(注)1 入力電圧の±10%変動に対して


(圧)2 レギュレーション調整により、負荷電流の $0\sim100$  名の変動に対して

各部名称と動作説明

3/1

4. 各部名称と動作説明





後 面 図

① 電源周波数切換スイッチ : 入力電源周波数に合せて下さい。

表示「50Hz - 60Hz」

② 出 カ 電 圧 調 整 左右に回転させることにより $100 V \pm 2 V$ の

可変ができます。

表示「VOLTAGE」

③ 出 力 電 圧 計 出力電圧の指示計,フルスケール 150 V

④ 出 力 電 流 計 出力電流の指示計,フルスケール 40 A

各	部	名	称	لح	動	作	競	明	

4

⑤ レキュレーション コントロール

時計方向に回すと負荷による電圧降下を補正します。

ます。

定格負荷における出力ケーブルの電圧降下分と

して、1Vまで補正が可能です。

表示「REGULATION ADJ」

⑥ 電源表示ランプ:

電源スイッチを\*ON\*にした場合点灯します。

(7) アウトレット

出力コネクタ、後部の出力端子と共に使用でき

1 個のアウトレットからは 15 Aまでしか取 b出

すことができませんので御注意下さい。

⑧ 電 源 ス イ ッ チ

入力電源スイッチを兼た50 A容量のプレーカー

で過負荷及び短絡の時、しゃ断されます。

上側に上げると入力ONです。

表示「POWER」

⑨ ファンモータ用 換気孔

機内放熱処理の為,本器を設置する際換気孔を

塞がないように充分に空間を取って下さい。

⑩ 入力歪率切換スイッチ

入力歪率ににつて切換えて下さい。5%と10%

があり,10%に切換えると出力定格容量が

2kVA となります。

表示「DIST 5%, DIST 10%」

パネル面の制御表示ランプが点灯します。

① 制御表示ランプ

⑪-1は入力歪率5%, ⑪-2は入力歪率10% に入力歪率切換スイッチ⑩を切換えた時点灯

します。


過負荷が除去された後約1秒で制御動作に復帰

し、ランプが再度点灯します。

従って通常作動時は点灯しています。

⑫ 電源入出力端 子

OUT PUT GND INPUT AC 100V



- (注1) 出力端子にケーブル接続をする際,入力側コンセントをはずしてから作業 して下さい。
- (注2) 本機は移動が簡単なキャスタを使用し、前側が首振りで後側が固定式です。 移動せずに固定したい場合は①のボルトを延ばし、首振り式キャスタを 浮かして下さい。

H

各部名称と動作説明

## 5. 使 用 法

- 入力電源の定格電圧土10%以内である事を確認して下さい。
- 電源周波数に応じて50Hz又は60Hzに①切換スイッチ(後面)で選択して下さい。
- 入力歪率により① 入力歪率切換スイッチ(後面)を5%又は10%で選択して 下さい。但し, 5%の場合は出力容量3kVAで, 10%の場合は2kVAです。
- 負荷を接続して下さい。 (4)
- (5) 電源スイッチを上側に上げて本器に電源を供給して下さい。正常動作になると ⑪ 制御ランプが点灯します。 電源周波数が仕様の範囲外のときは安定化され なくても点灯することがありますので御注意下さい。
- (6) 負荷に瞬間的に本器の出力を供給したい場合、電源スイッチを前もって ON に した後、負荷側にさらにスイッチを設けて開閉動作にて取り出して下さい。
- (7) 本器の定格出力は3 KVA 100V 30A rms (正弦波)3.3Ω負荷(力率>0.7)で す。ピーク電流は 42.5 Aまで取り出せます。

もし負荷インピーダンスが 3.3Ω以下,又は負荷力率が低下した場合は本器の保 護回路が動作します。

表示は前面パネル①制御ランプが消えます。

異状負荷が除去されますと1秒後に自動的に復帰致します。

ただし、短絡等により⑧の電源スイッチ(ブレーカー)がしゃ断された場合は 再度プレーカーを上側に上げてONにして下さい。

(注意)

負荷に接続するケーブルは 5.5 ㎡以上のものを使用して下さい。 ケーブルを長く使用される場合太めのケーブルを使用して下さい。 (ケーブル中の電圧降下により出力電圧安定度に影響させないためです。


- (8) 出力インピーダンスの調整(レギュレーションコントロール)負荷側変動に対 する出力電圧の変化を精密調整するには ⑤ REGULATION ADJ. を操作し て下さい。
  - ※本器調整器で調整できる範囲は $-0.1V \sim +1V$ です。 負荷力率> 0.7 の範囲で本器の出力端子に於て出力インピーダンスを零にする ことが出来ます。(負荷への接続ケーブルは含みません。)
  - ※ POWER ON の際,正常動作になるまで数秒間リレーがカチカチと開閉をくり かえす場合がありますが異常ではありません。

また負荷の急変の場合にも同様の動作をしますが異常ではありません。 電源スイッチを投入しても⑥ランプが点灯しない場合はヒューズが溶断して いることがありますので、筐体内部のヒューズ(15A)を点検して下さい。 また,本機はファンモータ故障による過熱防止のため,サーモスタットを ヒートシンクに取付けてありますので併せて点検して下さい。この場合は 自動的に復帰するまでに10数分間かゝります。

各部名称と動作説明

明

6. 安全保護回路の構成



一般に負荷として、例えばランプ、モーター、その他整流回路を持つ機器等のような起動特性を有する機器を接続する場合が少くありません。

従来の電源装置には、このような負荷を接続し、定格電流を瞬時でもオーバーしますと保護回路が作動し、出力をしゃ断する方法が多く採られていました。これは接続している負荷に対して停電を意味し、極めて不都合な問題を含んでいます。さらに電源を再度復帰させる必要が生じ、大変わずらわしいものです。

特に負荷接続をして電源スイッチを入れた時点で、このような例が多く起ります。 PCH シリーズはこの点を重視して、このような場合には瞬時に制御出力を停止し 同時に入力と出力を疑似的に直結し、出力を停電状態にする事はありません。

① 瞬時過負荷の場合の保護

A回路および A回路によって過電流が検出され電力増幅器 D入力が高速しゃ断をし、制御電力供給を停止します。A回路は増幅器からの出力電流を検出し、A回路は電源ラインの電流を検出し、保護回路を制御します。

さらにリレーが a 接点より b 接点に切り替り確実に電力増幅器を保護します。 リレーが b 接点になると混合回路の内部機構が入力電源側と出力側を接似的に 直結状態にさせます。次に約1秒後自動的に復帰して正常に戻ります。

② 連続過負荷の場合の保護

本器の最大出力容量を越えた負荷で3秒以上継続した場合A回路は上記過負荷を検出し、さらに保護作動を維持する働きを持っているので、①項の電力増幅器回路の保護状態を継続させます。この場合、一旦電源スイッチをOFFにして再投入すると復帰します。

③ 負荷側が短絡した場合の保護

上記①,②項の作動に加えてB回路が瞬時作動して過電圧及び大電流が電力増幅器回路に流入する事を防止する。

本器の電源周波数は50 Hz または60 Hz ですが,誤ってスイッチを切換えた場合は事実上の過負荷状態となり,約8 秒間は制御ランプが点滅します。それ以上継続した場合は制御ランプは消えその状態を保持します。

この場合②項の連続過負荷と同じように電源スイッチを一旦 OFF にして再投入すると復帰します。

さらに負荷側を保護する為にサーキットプレーカーが働きます。

以上のように PCH シリーズには保護回路が万全を期して構成されていますので、 安心して御利用頂けます。

NP-32635 B

8003100-50SK18

年財田のよう。」

## S-8/2/00